



250/705 - Gebruiksaanwijzing Digitale Safe

Programmeren van de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer)

- 1) Open de safe door de voorgeprogrammeerde PIN-code (d.w.z. 159B)
- 2) Druk op de rode knop aan de binnenzijde van de deur in de buurt van het scharnier.
- 3) Kies nu Uw eigen PIN-code en druk daarna op de B-toets om Uw nieuwe PIN-code te bevestigen. Bij het indrukken van de B-toets hoort U een pieptoon. Hierna brandt er een groen licht. Deze bevestigt de nieuwe ingave. Noteer Uw nieuwe PIN-code en bewaar deze op een veilige plek.

Bediening van de Digitale Safe

- 1) Om de safe te openen, geeft U de door U gekozen PIN-code in en bevestigt dat met de B-toets. Draai de knop met de klok mee om de deur te openen.
- 2) Nadat U de PIN-code heeft ingegeven, heeft U 5 seconden de tijd om de knop te bedienen, voordat het systeem weer sluit.

LET OP ! Indien U of een onbevoegde een foutieve PIN-code ingeeft, blijft het systeem gesloten en gaat er een lege lamp branden. Indien de PIN-code 3x foutief is ingegeven, verhindert het systeem een verdere ingave voor de volgende 20 seconden.

Belangrijk !

**Indien U Uw PIN-code vergeten bent, kunt U de nood-sleutel gebruiken.
Bewaar daarom deze nood-sleutel NOOIT in de kluis.**

Om de nood-sleutel te gebruiken, dient U het kleine logo in het midden van het bedienpaneel te verwijderen. Maak de schroef los en trek het paneel er uit om het sleutelgat toegankelijk te maken. Draai de sleutel tegen de klok en de safe is open.

Indien U gebruik wenst te maken van **Garantie / Service / Onderhoud** aan de kluis, dient U de volgende informatie bij de hand te houden :

- 1) Sleutel-nummer
- 2) Safe-nummer
(deze staat op een kleine sticker of naast het slot of aan de binnenzijde)

Een rood licht rechtsboven aan het bedienpaneel, waarschuwt voor lege batterijen. U kunt deze wisselen door de afdekking van het batterijvak aan de kant te schuiven. De afdekking bevindt zich aan de achterzijde van de deur.